

Start / Eindprofiel

Koppelprofiel

## Montagevoorschriften carport panelen

**Lees de plaatsingsinstructies zorgvuldig door. Wanneer de instructies niet nauwkeurig worden nageleefd, vervalt de garantie.** Het niet in acht nemen van de hieronder vermelde instructies ontheft de fabrikant van alle verantwoordelijkheid. Alle informatie is te goeder trouw en weerspiegelt onze huidige kennis en kan derhalve niet tegen ons worden gebruikt. Onze producten worden met de grootste zorg gemaakt. Er kan echter geen waarborg gegeven worden wat betreft kleine aspect- en kleurverschillen bij verschillende productieruns en loten.

### Algemeen

De panelen mogen buiten geplaatst worden op plafonds van bijvoorbeeld: carports, overkappingen en afdakjes. De panelen zijn waterproof en weerbestendig. Ook geschikt voor binnengebruik.

De panelen voldoen aan de brandtest klasse C, s3,d0 [EN 13501-1:2002].

Controleer elk paneel zorgvuldig bij daglicht vóór het plaatsen op krassen, deuken, beschadigingen, kleurverschillen en alle andere afwijkingen op de standaardkwaliteit.

**Klachten over inherente gebreken die zichtbaar waren voor de plaatsing worden niet aanvaard na plaatsing.**

### Vorbereiding

Op een oneffen of beschadigde ondergrond moet er een stevig raamwerk van dragers worden bevestigd om te zorgen voor een vlak oppervlak waarop de panelen worden geplaatst. Meestal wordt gekozen voor een houten latwerk. Kunststoflatten zijn ook mogelijk. Deze dragers

worden loodrecht op de richting van de panelen geplaatst. De dragers mogen maximaal 30 cm uit elkaar liggen. **(1)**

Op een effen, droog, stof- en vetvrij oppervlak kunnen de panelen rechtstreeks gelijmd worden. Breng de lijm aan in een zigzagpatroon op het paneel of de ondergrond. Gebruik een lijm op basis van MS-polymeren, of een tweecomponenten-polyurethaanlijm. Controleer dat de lijm ook gebruikt kan worden op de ondergrond waartegen de panelen geplaatst worden.

**Hou er rekening mee dat de panelen kunnen uitzetten en krimpen bij grote temperatuurverschillen en vang dit op door extra ruimte te laten in de hulpprofielen.**

### Plaatsing

De panelen kunnen gemakkelijk worden ingekort met behulp van een handzaag, tafelzaag, een draagbare cirkelzaag, een steekzaag of een scherp breekmes. Zet het startprofiel stevig vast met nagels, nietjes of lijm. **(2)** Verwijder de tand van het eerste paneel en zaag het paneel op lengte. Plaats het paneel met de zijde van de afgezaagde tand in het startprofiel. **(3)** Fixeer vervolgens het paneel aan de kant met de groef via het eindlipje door middel van schroeven, nagels of nietjes, of gebruik lijm om de gehele achterzijde aan het oppervlak te bevestigen. Zorg ervoor dat de schroef, de nagel of het nietje volledig vlak is met de eindlip. Controleer of het paneel werkelijk vastzit vooraleer verder te plaatsen. Met behulp van het verbindingsprofiel kunnen de panelen doorgelegd worden. **(4)** Pak het volgende paneel, plaats de tand in de groef van het vorige paneel totdat het perfect

aansluit, en bevestig het nieuwe paneel aan de groefzijde op dezelfde manier als daarvoor. Herhaal deze stap totdat je het einde hebt bereikt. Snijd het overschot af en gebruik een hulpprofiel om de plaatsing af te werken.

### Afwerking en onderhoud

Bevestig geen zware voorwerpen rechtstreeks op de panelen, maar boor gaten door de panelen heen en gebruik schroeven en pluggen om het stevig te bevestigen in het achterliggende plafond of wand.


Bij het plaatsen van halogeenlampen kunnen er gaten worden geboord in de panelen. Let erop om steeds een ruimte te laten van minstens 10mm tussen de halogeenlamp en de panelen om vervorming van het paneel te vermijden. Let er eveneens op dat het lichtarmatuur conform is aan de wettelijke regelgeving en dat het armatuur de warmte van de lamp niet verder geleidt, om vervorming van het paneel te vermijden.

Gebruik voor het onderhoud gewone huishoudproducten. Met een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel kunnen de panelen opgepoetst worden tot hun oorspronkelijk zicht. Normaal gezien is enkel een vochtige doek nodig om de panelen grondig schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve stoffen of poetsproducten op basis van chloor. Ook solventen zijn af te raden. Lijmresten of stiftplekken worden het best verwijderd met isopropylalcohol. Dit product is gemaakt uit PVC en is 100% recycleerbaar. PVC bevat geen gevaarlijke stoffen.



Geschikt voor vele buitentoepassingen



 2137 Made in Belgium	HDM NV, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer	<b>14</b>	Reaction to fire	C-s2,d2/AVM
	DU-702645-OUT-22		Release of dangerous substances	NPD
EN 13245-2:2008 / AC:2009 PVC-U profiles for internal/external ceiling finishing			Durability	(23,01)
			Resistance to fixings	See installation instructions

